

ガス風呂給湯器ミストサウナ


31-490型 31-493型 31-491型 31-494型 31-492型

> 型式名 YA2401R YA2401RQ YA2401RG YA2401RM

取扱説明書

❤ 大阪ガス

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。なお、 ご不明な点があればお買い求めの販売店 にお問い合わせください。



31-490型

ごあいさつ

このだびは、大阪ガスのガス風呂給湯器ミストサウナをお求めいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。

別派の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保管してください。


もくじ

お湯のある快適なくらし
●特徴・機能のご紹介2-3-4-5-6
●必ずお守りください7.8.9.10
●各部のなまえと扱いかた11・12・13・14
●ご利用のしかた
●初めてお使いいただくときに(操作前の準備と確認)15
●給湯 キッチン 洗面所
◆給湯・シャワー「パスルーム」17
● お風呂のした<18
お湯はりのしかた19
●追いだきのしかた20
●足し湯のしかた21
● ミストサウナのしかを
●ミスト暖房のしかた24
● お湯はり予約のしかた 25・26
● ミストサウナ予約のしかた
● 現在時刻の合わせ方29
●予約時刻の合わせ方(お湯はり, ミストサウナ)30・31
●保温のしかた32
●同時使用について33
● 凍結予防のしかた
●日常の点検とお手入れ36
●故障かな?と思ったら37・38・39・40
●仕様······41
● アフターサービス·······42

ガス風呂給湯器ミストサウナについて一

ミストサウナは、温水をミスト(霧状) にする体にやさしい湿式サウナです。 お風呂は、高温水を直接浴そうに送り 込む、ジェットフロー方式で清潔なお 湯です。

1 台3役 (ミストサウナ+お風呂+給 湯) で快適なバスライフをお楽しみく ださい。



- ■浴室がそのままミストサウナバスルーム。 ミストサウナによる新しい入浴スタイルが演出できます。
- ■浴室暖房ができます。 暖かい浴室で年中シャワーが楽しめます。
- ■給湯能力は余裕の24号。 お風呂・給湯・シャワーをたっぷりお使いいただけます。
- ■適温・適量の自動お湯はりができます。
- ■4時間の間、お風呂を適温に保つ保温機能付きです。
- ■操作は楽しいイラストを使った液晶表示リモコン。 器具本体の動きが一目でわかります。

ミストサウナ とお湯のある快適なくらし (特徴・機能のご紹介)



食器の油汚れも、おっくうな冬場の洗いものも、温かいお湯でイッキョに解決/



洗面所



寒い朝でも、温かいお湯で、気持ち をリフレッシュ / 一日のはつらつスタート //




バスルーム



オールシーズン好きなとき、好き なだけたっぷりのお湯で、さわやか 全身シャワー/



●キッチンでの給湯のし力をについては



●洗面所での給湯のしかだについては



● バスルームでのシャワーのしかたについては



P17 参照

バスルーム

そろそろみんなが帰る時間、空っぽの浴槽からでも、あっという間の スピードお湯はり/





. 帰りの遅くなったお父さん、ぬる くなったお湯もワンタッチでもとの 温かさに/






ずいぶんお湯が減ってきた、でも ご安心、ワンタッチで、タップリ

湯量に/



●お風呂へのお湯はりについては



●お風呂の追いだきについては



P20 参照



●お湯の足し方については P21 参照

バスルーム

おふろ予約

おふろ予約しておけば、お好みの 時間に、自動的にお湯はりを開始 します。うっかり者の奥さんも、 これでお風呂の入れ忘れは解消!




保温機能を使えば、 お風呂はいつも入り頃ノ



お風呂のお湯はり・追いだき実行 中でも、給湯は自由にお使いいた だけます!







●お湯はり予約については



P25·26 参照

●お風呂の保温については




P32 参照

●お風呂と給湯・シャワーの 同時使用については



→ P33 参照



バスルーム

ミストサウナ

健康と美容にサウナが最適/ 家族で入れば、新しいコミュニケ ーションの場が誕生//





冬場のモーニングシャワーも 暖かい浴室で、気分壮快/



予約をしておけば、 入りたいときが、はいりごろ!







●ミストサウナのしかたについては



P22·23 参照

●ミスト優房のしかたについては



●ミストサウナの予約について

P27-28 参照

必ずお守りください

■ご利用前に

使用ガスの確認

器具本体前下部にはってある銘板((ラベル)に表示のガスの種類と、お宅のガスが一致しているかをまず確かめてください。


(銘 板)

型式名 ガスの種類あよびグループ ガスス 消費量 定格 電圧 定格 消費 電力 定格 周波 数 製造年月および製造番号 製造 業 者 名

・転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を 必ず確かめてください。

使用電源の確認

器具の銘板に表示してある電源(電圧・ 周波数)とお宅の電源の電圧と周波数 が一致しているかお確かめください。



取付場所について

- ●壁、その他の可燃物から十分離れている場所で使用してください。
- ●屋外設置型は、屋内には絶体取り付けないでください。排気ガスが充満して危険です。





必ずお守りください

■ご利用時に

本器の用途について

台所・シャワー・洗面などの給湯および風呂のお湯はり・追いだきとミストサウナ以外の用途には使用しないでください。

やけどにご注意


使用中および消火直後は、器臭の排気 口が高温になっていますので、絶対に 手を触れないでください。



●シャワーなど使用後すぐに再度お使いになる時は、手で湯温を確認してから、お使いください。(一瞬熱いお湯が出ることがあります。)

●ミストサウナでノズルより噴霧中は、 ノズル部に体や手を近づけないでく ださい。(温水が繋状になっていないノズル近

くてはお湯があついときがあります)



◆からの浴そうに入って追いだきスイッチを押すと風呂アダプタから高温水がでて危険です。
 特にお子様が一人ではいる場合は、注意してください。



ミストサウナ入浴されるかたへ

ミストサウナは体にやさしいサウナですが、次のような病状の方は入らないでください。

- ●重い心臓病(心筋硬塞、狭心症、危険 な不整脈など)
- ●高度の動脈硬化症
- ●高度の高血圧症
- ●重症の貧血
- ●安静を要する急性の感染症など(ケガの場合も)
- ●糖尿病
- ●甲状腺機能亢進症
- ●医師に入浴を禁じられている方



必ずお守りください

■ご利用時に

浴室小物について

●ミストサウナを利用すると浴室の温度が42℃以上になります。 スプレー類は浴室に置かないでください。又、シャンプーやリンス、石鹼などは、浴室外で保管するようにしてください。



● タオルバーやサニタリーラックは、 ネジで取付けるタイプをご使用くだ さい。接着剤で取付けるタイプや吸 盤のものは使えません。

洗剤・入浴剤について

浴そう用洗剤には、酸・アルカリなどを含んだもの、また入浴剤には、イオウ成分を含んだものがあり、風呂アダプタを腐食させることがありますので、ご購入の際には浴そう用洗剤などのご注意文をお読みください。

たまった水は飲まないで

器具内に長時間たまった水は、飲用または調理に用いないでください。

火災予防

器具の上や周囲には燃えやすいものを 置かないでください。

★特に、排気□は洗たく物などでおお わないでください。



補助用具について

この器具の付属品・補助用具以外は使用しないでください。不完全燃焼などの原因になります。

■ご利用後に

日常の点検・手入れ

日常の点検・手入れは、必ず行ってく ださい。

●詳しくは36ページをお読みください。

長期間使用しない場合

心ずガス元栓を閉め、電源プラグを抜いて、34ページの(器具の水を抜く方法)を参照のうえ、水抜きを行ってください。



■異常時の処理

ガス事故防止

●ガス漏れに気づいたときは、すぐ使 用をやめてガス元栓を閉め、お買い 求めの販売店、またはもよりの大阪 ガス支社にご連絡ください。






●万一ガスガ漏れたときは、絶対に火をつけたり、電気器具に触れたり(スイッチの入、切や電源プラグの抜き差しなど)しないでください。火や火花で引火し爆発事故をおこすことがあります。




落電のおそれがある時

- ●落雷による一時的な過電流で、電子 部品が故障することがありますので、 電が発生しているときは、ご使用を 中止して、すぐに電源プラグを抜い てください。
- ●その後、雷が遠ざかったことを確認 してから、電源プラグをコンセント にしっかりと差し込んでください。



停電時の処置

- ●停電すると自動的にガスが止まり、 燃焼が停止します。
- 再通電してもすべてのスイッチは「切」 の状態になっています。15~33ペー ジの「ご利用のしかた」にしたがって 操作してください。
- ◆お湯はり・追いだき中に停電すると、 風呂アダプタから水が流れつばなし になりますので、給水元栓を閉めて ください。
- ●時刻・予約時刻ともリセットされますので、通電後29~31ページに従って再度、時刻・予約時刻を合せてください。



断水時の処置

- 断水時は給湯栓を閉め、コントローラの運転スイッチを切っておいてく ださい。
- ●再通水したときは、15~33ページの 「ご利用のしかた」にしたがって操作 してください。

異常時の処置について

器具が使用中にふだんと違つた状態になったときや、故障・異常が生じたときは、あわてないで、運転スイッチを「切」にして、ガス売栓を閉じ十分な点検をしてください。


●詳しくは37~39ページの「故障かな ♀と思ったら」の項をお読みください。

凍結について


冬期は、寒冷地だけでなく、暖かい地 方でも急な寒波のため器具むよび配管 内の水が凍って、器具や配管を破損す ることがあります。

●詳しくは34・35ページをお読みください。


各部のなまえと扱いかた








風呂リモコン




各部のなまえと扱いかた

ミストリモコン




器具本体






MPS設置式標準設置型




■PS設置式扉内設置型(扉内設置タイプ)




31-492型

■PS設置式源内設置型(前方排気延長タイプ)



31-493型 14

■PS設置式扉内設置型(後方排気延長タイプ)



31-494型


ご利用のしかた ご利用のしかた 初めてお使いいただくときに


■操作前の準備と確認

コンセントに 差心心

- 給水元栓。全開尼する


ガス元栓を全開にする











ご利用のしかた給湯キッチン洗面所の


■お湯の出しかた

■湯温調節のしかた

■お湯の止めかた

●給湯栓表閉じる(消火)

1 運転スイッチ∗押・





2 給湯栓。開〈(点火)







●湯温調節スイッチを押・












ご利用のしかた給湯・シャワーバスルームの

■お湯の出しかた


■湯温調節のしかた

■お湯の止めかた

優先スイッチを押す













2 給湯栓。開〈(点火)















[ご注意] 夏場水温の高い時、メインリモコンでぬるい側に設定して も熱いお湯しか出ない事があります。このような場合、給 湯程・給水栓でお好みの温度に調節してお使いください。









(給湯温度が細節できます)









ご利用のしかたお風呂のしたく

■お湯はり量・お湯はり温度の調節


お湯はり湯量の調節

お湯はり温度。調節






めもり	浴そう	めやす
1		₩ 10e
2		#9 66 c
3	1人用	約160@
4	1.5人用	約190e
5	2人用	*9240e
6		₩9280¢
7		₩J300&




	سسنا	
めもり	温度	お湯はり温度は、左表をめ
3	少しぬるい	やすとしてお
4	適温	好みの温度に 設定してくだ
5	少しあつい	さい。



|空注意| 一度、お好みの条件(お湯はり量・お湯はり温度)を設定さ れますと、以後、特に条件設定を変更される時以外はこの操 作をされる必要はありません。

ご利用のしかたお湯はりのしかた



■お湯はりの前に

●排水栓を閉じる

■お湯はりの開始

■お湯はりの停止(消火)


1 お湯はり準備と確認

メインリモコンからお湯はりを開始するとき


2 運転ス




2 運転スイッチを押す 3




お風呂のフタをする











- ●設定された湯量までお湯はりし、自 動的に停止します。
- ★途中で停止させたい時には、風呂リ モコン又はメインリモコンのおふろ スイッチを押してください。





●自動的にお湯はり停止




メインリモコン よりメロディー で記湯はり終了 を語知らせしま す。

@ ::: @ @@

ご利用のしかた追いだきのしかた

18 Y 24 2






■追いだきの停止



風名リモコン








液晶表示パネルが消えているときでも、追いだきスイッチを押せば面面が表示され運転を開始します。














ご利用のレカた足し湯のしかた



■足し湯の停止

1 おふろスイッチ*押・(点火)



















■サウナ入浴の前に

■ミストサウナの開始

浴室の準備

●浴室ドアー、窓を閉める





●換気励は止める

ミストリモコンで操作する場合

運転スイッチを押す

点灯

運転

入/切

ミストリモコン

0 00


00








ミストスイッチを押す







7月のしかた 足し

かた・ミストサウナのしかた

風呂リモコンで操作する場合

(優先権を風呂リモコンの)


ミスト側に切替える)

室温表設定表





ミストスイッチを押す














ミストリモコンで室温を設定する とき優先ランプが点灯していない 場合は、一度運転スイッチを切つ てから再度押してください。

■ミストサウナの入浴


■ミストサウナの停止(消火)

入浴(サウナ)可能報知

●メインリモコンより設定温度になれ ばメロディで報知します。

ミストリモコンで操作する場合


- ●入浴(サウナ)可能裁知後、空温を約 10分間保持したのち自動停止します。
- ・途中で停止したいときは、ミストス イッチを押してください。




風呂リモコンで操作する場合

タイマー作動表示


●設定温度になれば、タイマー表示が



サウナ入浴時間。変更



- ●タイマー表示の時間だけ室温を保持 して自動停止します。
- ●途中で停止したいときは、ミストス イツチを押してください。



タイマーは、停止まで(残り時間) の「分」を表示します。 調節範囲は、最高20分まででき ます。

■暖房の前に

■暖房の開始

■暖房の停止(消火)

浴室。準備

●浴室ドアー、窓を閉める

運転スイソチを

室温表設定する


暖房スイッチを


● 室温が設定温度になれば自動停 止します。


▼ご利用の.




●換気扇は止める





























優先ランプが点灯していない場合 は、一度運転スイッチを切ってから ら再度押してください。

ご利用のしかたお湯はり予約のしかた





●お風呂の フタをする


●排水栓を閉じる




現在時刻。確認




おふろ



42°





運転スイッチを






●予約時刻の合わせ方については

戻してください。




●お湯はり条件(お湯はり温量・お湯はり温度)の設定については







■予約の取消(お湯はり開始前)


■途中停止(お湯はり開始後)

















メインリモコン よりメロディー でお湯はり終了 をお知らせしま す。


- サメインリモコンの予約ランプ (縁)点灯のとき
- ●予約スイッチを押す






- メインリモコンのおふろランプ (権)点灯のとき
- ●メインリモコン #5 停止お場合

あふろスイッチを押す。



●風呂リモコン_{から} 停止な場合

おふろスイッチを押す





で注意 お湯はり予約中に運転スイッチを , 押すと予約は取消されます。

ご利用のしかたミストサウナ予約のしかた

1 浴室。準備

● 浴室ドアー、窓を閉める





●換気悪は止める


2 現在時刻。確認



時刻は合ってますか?

時刻が合っていない場合にはP29の「現在時刻の合わせ方」に従ってください。


3 予約時刻表確認



ご注意 ミストサウナ予約中に運転スイッチを 押すと予約は取消されます。

■予約の取消途中停止

運転スイッチを







予約スイッチを押す

ミストリモコン







●設定された室湯まであがればメ インリモコンよりメロディーで お知らせします。



●設定された室温を保持しながら 約10分後、自動停止します。

ミストサウナ開始前

- ●ミストリモコンの予約ランプ (緑)点灯のとき
- ●予約スイッチ表押。






ミストサウナ開始後

- ●ミストリモコンのミストランプ (橙)点灯のとき
- ●ミストスイッチを押す。
- ●ミストリモコン又は、(消灯 風呂リモコンのどち らからでも停止でき ます。



予約時刻の合わせ方については、




ご利用のしかた現在時刻の合わせ方


1 ドアプレート。開けて現在」スイッチ。押・


2 情点合为性态


3 分表合为地态

4 「現在」スイッチ。押。









(1)

現在時刻の設定は、メインリモコンのみでおこないます。


(1

AM12:00は午前0時、 PM12:00は正午を示します。

ご利用のレカた 予約時刻の合わせ方


■お湯はり予約時刻の合わせ方(メインリモコン)









4 「予約」スイッチ*押。








予約時刻は、お風呂のお湯はりがスタートする時刻です。

予約時刻の合わせ方

■ミストサウナ予約時刻の合わせ方(ミストリモコン)



EZE MA MAS RE

予約ランプ

緑色点灯

●ミストリモコンのド

アプレートを開き、


してください。


「予約」スイッチを押


ドアブ


開く














ご利用のしかた保温のしかた

「次の操作で、お風呂のお湯をお好みの温度に 保つことができます。保温時間は4時間を限 度として、自動的に停止するように設定して 小ます。

■保温の準備

■保温の開始

■保温の停止

浴そう内。湯量を確認







保温の停止は?


● 4時間経過しますと、自動的に 停止します。



湯量の少ない ときはお湯はり (足し湯)をして ください。




メインリモコン





メインリモコン



途中で停止したい時は?

●途中で停止させたいときには、 保温スイッチを押してください。











湯温が設定温度より低下するたび に、自動的に追いだきをくり返し ます。





保温温度 めやす めもり #134°C 2 約37℃ 3 少しぬるい 約42°C 約46°C 4 適温 5 少しあつい 約51°C 約54°C 6

[ご注意] 前日の残り湯を沸かすときは、いつも入浴さ れている水位より7~11cm排水して水位を下 げておいてください。

ご利用のしかた同時使用について

- ■お湯はり・追いだき・ミストサウナ・ミスト暖房と給湯の同時使用
- ●お湯はりと給湯を 同時に使用されるとき

給湯側の湯温も **お湯はり温度** ツマミ で 設定された温度に切替り温度調節スイッチを 押しても給湯温度は変化しません。





●あ湯はり・追いだきと給湯・シャワーは同時 に使用できますが、上記のような場合に、給 湯・シャワーの湯温が変動することがありま すのでご注意ください。

●追いだきミストサウナミスト暖房 と給湯 表同時に使用されるとき


●追いだき又はミストサウナ・ミスト暖房と シャワーの同時使用中に別の給湯栓(台所・ 洗面所)等を使用されますと、湯温が変化す ることがありますのでご注意ください。



- 給湯側で多量に使いますと追いだきやミス トガ自動的に一時停止(待機)するシステム になっていますのでご了承ください。給湯 使用後は自動的に再運転を始めます。
- ●待機中は割り込みランプの点灯と同時に液 **昂表示パネル下部に待機モードを表示しま** す。

●お湯はり追いだきと ミストサウナミスト暖房を 同時に使用されるとま

● どちらか一方が停止(待機)します。待機中 は液晶表示パネル下部に待機モードが表示 され、運転が終了すれば待機モードが運転 を開始します。





凍結予防のしかた

● 凍結すると器具や配管が破損し、高 額の修理費がかかる場合があります。

●凍結による修理は有料です。



暖力い地域で ご使用のお客様も 必ずお読みください

A


凍結予防ヒータに

ょる方法



- ●この器具には、外気温が下ってくると自動的に器具内を保温する凍結予防ヒーターを組込んでいます。
- ●凍結予防ヒーターは電源プラグを抜くと 作動しません。器具の水を抜く凍結予防 を行うとき、または緊急の時以外は電源 プラグを抜かないでください。
- 凍結予防ヒーターは、リモコンの運転スイッチの「入・切」に関係なく作動します。
- ●外気温が極端に低く(庭のたまり水など 凍るおそれのある日)なりますと、この凍 結予防ヒーターだけでは効果ありません。 このような場合は、次の回または回の方 法を行ってください。

B 水_{を流す}方法



- ●ガス元栓を閉め、リモコンの運転スイッチを「切」にして、給湯栓を開け、1分間に約200∞(牛乳びん1本分ぐらい)の水を流してください。
- ・流量が不安定なことがありますので、念 のため約30分後にもう一度流量をお確か めください。



器具。水表抜<方法


(入居前や長期不在の場合)

●この方法は、結水配管の凍結予防はできませんが、器具の破損を予防するのには 最もよい方法です。

次の①→⑤の手順により器具内の水を抜いてください。

②注意 外気温が低くなる恐れのある時は、浴そうのお 湯を最後の人の入浴後必ず排水してください。

凍結予防のしかた



●水抜き栓@~®を左に回して外してください。 以上、次にお使いになるまでそのままにしておいてください。

[ご注意] ●再度ご使用のときの手順

①すべての水抜き栓をしっかりと取り付けてください。

②給水元栓を開き、給湯栓から水が出るのを確認してください。

③必ずすべての給謝栓を閉じてから、15~33ページの「ご利用のしかだ」にしたがってお使いください。

日常の点検とお手入れ

「①給水元柱・ガス元柱を閉じる」 ②電源を切る ③本体が冷えるのを待つ それから実施しましょう



■日常の点検とお手入れ

点検

①器具の上や周囲に燃えやすいものを 置いていませんか?

②排気□や給気□をふさいでいません
カウ



定期点検のおすすめ

- ●ご使用上支障がない場合でも、 安全により長く、ご使用いただくために、2~3年に1回程度 の定期点検をおすすめします。
- 本製品は、一般家庭用の製品です。

業務用にご使用の場合は器具を 正常にお使いいただくために、 定期点検(年2回程度)をお受け ください。(有償)

詳しくは、**お買い**求めの販売店 または大阪ガス支社へご相談く ださい。

お手入れ

① 船具本体・リモコン及び、ミスト用 ノズルキットの表面が汚れたときは、 やわらかい市に台所用洗剤(中性洗 剤)をつけてふき取ってください。 シンナー・ペンジンなどではふかな いでください。




リモコンの内部には電気部品が入っていますので、ぬらさないようにしてください。

②水フィルターのそうじ


水フィルターに配管内のゴミ、砂が たまりますとお湯が出にくくなりま す。その場合は給水元栓を閉め、水 抜き栓②を左に回して水フィルター を引き出してそうじしてください。





国ノズルフィルターのそうじ

- ノズルフィルターに配管内のゴミ・砂がたまると、ノズルより温水の噴霧状態がわるくなります。 その場合は、器具を停止し、コインで左に回してノズルフィルターを引き出してそうじしてください。
- ●ノズルフィルターをそうじしても債 繋状態がわるいときは、そのノズル キャップを左に回してノズルを引き 出してそうじしてください。



点検・お手入れ後の確認

● 点検・お手入れの後は、運転スイッチを「入」にして、給湯栓を開き、器 異が正常に作動しているか確認して ください。万一、異常な燃焼、異常 音、異臭を感じられたときは、お質 い求めの販売店、またはもよりの大 阪ガス支社にご連絡<ださい。

ご注意

ノズルフィルターやノズルのそう じ後は確実に元どうりに取付けて ください。

故障かな?と思ったら

■こんな場合は異常ではありません

給湯・シャワー時

●使いはじめは給湯配管の冷水を追い 出すまで、しばらく設定温度のお湯 が出ません。



- ●初回点火時や長時間使用しなかった 後はガス配管中に空気が入っている ことがあり、バーナに着火しないと きがあります。 このときには燃焼ランプが点滅して お知らせしますので、一旦給湯栓を 閉じて約5秒間待ち再び給湯栓を開いてください。
- おお湯栓を極端に絞りますと、パーナが消火し、水に変ることがあります。
- ●給湯栓を閉じた後も送風機がしばら くまわっていますが(約7分間)異常 ではありません。

お湯はり・追いだき時

●お湯はり、追いだき開始時、「ボコッ」 という音がして配管中の空気が風呂 アダプタより1~2秒出てきますが 異常ではありません。



②お湯はり予約スイッチを入れても予約した時刻になる前に追いだきまたはお湯はりスイッチを押すとお湯はり予約は解除されますのでご注意ください。

給湯・シャワーとお湯はり 追いだきの同時使用時

●給湯・シャワーとお湯はり・追いだきを同時にお使いいただいた場合、 給湯・シャワーの湯温が変動することがあります。 (詳レくは量ページをご覧ください。)


ミストサウナ・ミスト暖房時

- ●ミストサウナ運転の初期は、配管内のエアーが混入しているため、温水の噴霧音が大きいことがあります。 又、給水にエアーが混入しても、噴霧音が変化しますが、異常ではありません。
- ●夏場水温の高いとき、ミストサウナ 運転をすると、浴室温度が設定温度 にコントロールできない場合があり ます。そのときは、ミストサウナ運 転を一時停止し、浴室温度がさがれ ば再運転します。

■故障・異常一覧表

故障かな?と思われたらだだちに使用を中止し、一度つぎのことをお調べください。

異常報知(OKモニター)しない不具合と、その処置方法



処置や原因がわからないときは、お買い求めの販売店、まだはもよりの大阪ガス支社にご連絡ください。


「風呂リモコン、メインリモコン・ミストリモコンには、器具本体に不具合が生した時、燃焼ランプと数値の点滅によって、不具合の原因を知らせる異常報知(OKモニター)機能が付いていますので、メンテナンスのスピード化に役立ちます。



■異常報知(OKモニター)

メインリモコン

風呂リモコン



- 不具合が発生すると、図のように燃焼ランプが点滅しはじめ、液晶表示 パネル中に数値が表示点滅します。
- ●液晶表示パネルにどのような数度が表示されているが確認してください。
- ●右にOKモニターの表示がありますので表示された数値と一致するNoを さがしてください。

(例)



●図のように液晶表示パネルガ70と表示しているときは、○Kモニターの表示中のNo10「電装基板異常」が原因であることが判ります。

OKモニターの表示

No.	液晶表示パネル	内 容
1	11	パーナ不着火
2	12	パーナ失火
3	14	ハイリミットSWまたは温度ヒューズ作動
4	31	給水サーミスタ異常
5	32	給湯サーミスタ異常
6	33	ミキシングサーミスタ異常
7	34	風呂アダプターサーミスタ異常
8	35	室温サーミスタ異常
9	61	ファン回転数異常
10	70	電装基板異常(パーナコントローラ異常)
11	72	炎検出回路異常(擬似炎)
12	76	2心通信不良
13	152	追いだき、お湯はり時に水量センサOFF
14	155	ミスト流量異常(流量少)
15	160	ミキシングサーミスタ高温検出(90℃以上)
16	161	給湯サーミスタ高温検出(90°C以上)
17	165	室温サーミスタ高温検出
18	166	室温サーミスタ低温検出
19	541	ミキシングパルプ異常
20	542	メーン切替パルブ・湯量センサー異常
21	545	切替弁異常

〈処置方法〉 ○Kモニターガ上表で示す、№1、№2を表示した場合はガス元栓を全開 (15ページ参照)にしてご使用ください。処置後も異常報知をくり返すと き、または、№3~№21を表示した場合は、お買い求めの販売店、または もよりの大阪ガス支社にご連絡ください。

■安全装置の種類とそのはたらき

●立消え安全装置

万一使用中にバーナの炎が消えたときは、この安全装置が働いて自動的にガスを止める装置です。

2 過熱防止装置

使用中器具本体内の温度が異常に高く なったときは、この安全装置が働いて 自動的にガスを止める装置です。

❸空だき安全装置

熱交換器が異常な温度上昇をしたとき は、この安全装置が働いて自動的にが スを止める装置です。

❹過昇温安全装置

この安全装置が作動しても故障ではありません。使用の際に、湯量を極端に絞ったり、水圧が低いときに湯温が過度に上昇することがあるため、過昇温防止装置を設けてあります。湯温が約90℃以上になるとこの装置が働いて、自動的に消火します。

⑤漏電安全装置(漏電しや断器)

この器具は、万一漏電した場合に漏電 安全装置が働いて使用できなくなります。この場合、電源コードのプラグを 一度抜き差ししてからご使用ください。 再度同じ現象が起きたときは、お買い 求めの販売店、またはもよりの大阪が ス支社へご連絡ください。

6 過圧防止安全装置

器具の使用停止直後に熱交換器の余熱により、熱交換器内の圧力が高くなり 過圧逃し弁が作動して水がボタボタ出ることがありますが、器具の故障ではありません。この様な場合には床面をぬらしますので不都合が生じるときには、過圧逃し弁の排水処理が必要です。お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。

ご注意

●空だき安全装置が作動する際には、 器具の損傷を防ぐため過圧防止安全 装置(過圧逃し弁)が作動し高温の蒸 気が噴出しますので、ご注意ください。

● 凍結予防装置

34・35ページの「凍結予防のしかた」の 頃をごらんください。



仕様

■仕様一覧表

86			名		ガス度	日紀湯器 ミスト	ナウナ		
商	SB :	_	7	31-490	31-491	31-492	31-493	31-494	
種類 給(給)湯	給) 灩	方式	先止め式						
134794	給主	非気:	方式			屋外強制排気方式			
排 :	武汉	度	(°C)			260℃以下			
排	\$	₹	筒-					ø-100 — — — — —	
点	火	方	式		連続	スパークダイレクト	着火		
最低	作動:	水量(/分)		3.0	OC作動水圧0.15kg/c	m')		
91	形工	対 法	(mm)		750×48	0×190		750×480×210	
重	量	(本体)	(kg)			38		~ 	
	給		水			20A(R3/4)		-	
	繒		湯			20A(R3/4)			
接続	風		8	20A(R3/4)					
	Ξ	ス	1	15A(R1/2)					
	ガ		ス			20A(R3/4)			
表布	電	源	(V)			AC100V			
	消費	建力(W)	80Hz			320			
אוענאים	凍結	予防ヒ	-9	9 162					
				立消え安全装置(フ	レームロッド方式)、	水量センサー		•	
dea	全 若	装 個		過熱防止装置、空煙	どき安全装置				
<u>x</u>				過昇溫安全裝置、資	图 圧防止安全装置、源	電安全装置(満電し	や断器)		
				凍結防止装置(水抜	き栓、凍結予防ヒーク	ター)			
					31-490	31~491	31	-492、31-493、31	-494
				木ねじ(5本)	取付ねじ(3本)		0リング(2個)		
接続電気	26 57	88	フレキシブル管(S)	〇リング(2個)					
עו	66	(68)	00	風呂アダプタ					
				壁貫通パイプ					
				風呂リモコン、メー	インリモコン、ミスト	リモコン、配管継引	F(S)		
				●配管カバー	●風呂アダプタ				
옜	売	80	品	●据置台	●パキユーム移動セ	אעיו			
	● ノズルキット ● 低温作動弁セット								

	31-490、31-491、31-	492、31-493、31-494	
使用ガスグループ	1時間当りのガス消費量 Kcal/h	出場能力&/分 (ガス消費量最大時) 上昇温度	
足相ガスグループ	Kcai/n		
	最大	25℃ 40°	C
都-市-ガ-ス 13 A	-45000	(24.0) - 1	5-
LPガス	3.75(kg/h)	(24,0) 1	5

- 備 考 ●ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力のとき。
 - ●上表の出場能力()は、湯水混合栓で混合したとき。 (単栓では最大200/分しか出ません。)

アフターサービス

■サービスのお申し込み

●サービス(点検・修理)を依頼される前に

「故障かな?と思ったら」(37~39ページ)の項を見て、もう一度ご確認ください。

それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないでお買い求めの 販売店、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。

- ●ご連絡の際には次のことをお知らせください。
 - 1. 品名……ガス風呂給湯器ミストサウナ
 - 2. 大阪ガス商品コード…器具の前面右下に貼付してあります。

(511

(N)31-490(U)

大阪ガス株式会社「07」

3. 故障、異常の現象……できるだけ詳しく

この器具には、不具合が生じた時、メインリ モコンおよび風呂リモコンで異常報知する、 〇ドモニター機能がついています。お手数で すが異常報知したときは、39ページを参照し ていただき、点滅している数字を、お知らせ ください。(早期修理対応するうえでたいへん 役立ちます。)

4. お客様名、住所、電話番号、道順

■転居されるとき

ガスの種類の異なる地域へ転居される場合

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。 この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

■保証・補修について

●保証期間中は…

保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。 保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくこと がありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理 いたします。

この製品の補修用性能部品 (機能を維持するために必要な部品) の最低 保有期間は、製造打切後7年間です。

大阪ガスビルサービスセンター・支所所在地および電話番号

大阪支社 〒550 大阪市西区千代崎3-2-95 TEL(06) 586-3200 南部支社 〒590 堺市住吉橋町2-2-19 TEL(0722)38-1131 北部支社 〒569 高槻市藤の里町39-6 TEL(0726)71-0361 東部支社 〒578 東大阪市稲葉2-3-17 TEL(0729)62-1131 兵庫支社 〒650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 TEL(078)360-3100 京都支社 〒604 京都市中京区烏丸御池梅屋町358 TEL(075)231-8151 奈良支社 〒631 奈良市学園北2-4-1 TEL(0742)44-1111 和歌山支社 〒640 和 歌山市本町1-5 TEL(0742)44-1111 和歌山支社 〒640 和 歌山市本町1-5 TEL(0734)31-2481 兵庫西支社 〒670 姫路市神屋町4-8 TEL(0792)85-2221 豊岡支社 〒688 豊岡市三坂町6-57 TEL(0792)85-2221 湖南支社 〒525 草津市追分町荒堀680-1 TEL(0775)62-5311 彦根支社 〒522 彦根市大東町12-11 TEL(0749)22-3131 (長浜営業所) 〒526 長浜市南呉服町3-4 TEL(0749)62-7171 本社・ガスピル ア526 長浜市南呉服町3-4 TEL(0749)62-7171

大阪ガス株式会社